

Familidoo

www.familidoo.com

Familidoo
DSJ04FRL

Assembly & Safety Instructions/EN...2-8 page
Instrucciones de utilización y notas de seguridad/ES...9-15 página
Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise/DE...16-22 Page
Manuale d'uso e norme di sicurezza/IT...23-29 pagina
Notice d'utilisation et consignes de sécurité/FR...30-36 page
Bedienings-en veiligheidsinstructies/NL...37-43 pagina
Manual de instruções e indicações de segurança/PT...44-50 oldal



Please keep this booklet in a safe place for the life of your Familidoo stroller
www.familidoo.com

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

- 1 Ce véhicule est conçu pour des enfants âgés de la naissance jusqu'à 15 kg et de 102 cm.
- 2 Les 2 Places arrière pour les nouveau-nés jusqu'à 15kg, et les 2 places avant à partir de 6 mois jusqu'à 15kg .
3. Ne transportez jamais plus de 1 enfant par place à la fois dans votre poussette.
4. Ne soulevez jamais la poussette lorsque votre enfant y est installé.
5. Si le fabricant de votre poussette recommande une utilisation en combinaison avec une nacelle ou siège auto, dans ce cas, le poids maximum d'utilisation de la combinaison est celui indiqué sur le produit additionnel.
6. N'empruntez jamais d'escaliers ou escalators avec vos enfants dans la poussette.
7. Utilisez toujours le frein lorsque la poussette est immobile, même si vous ne vous arrêtez qu'un instant! Le frein doit toujours être enclenché lors de l'installation et de l'enlèvement de l' enfant.
8. N'utilisez que des accessoires ou pièces de rechanges vendus et approuvés par le fabricant.

L'utilisation d'autres accessoires peut s'avérer dangereuse.

AVERTISSEMENT

Important : conserver ces instructions pour référence ultérieure.


- Ne jamais laisser vos enfants sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.
- Pour éviter toute blessure ,maintenir votre enfant à l'écart, lors du pliage et du dépliage de la poussette.
- Ne jamais laisser vos enfants jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue.
- Des anneaux pour la fixation d'un harnais supplémentaire sont situés au niveau de la ceinture de maintien de chaque côté.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers et toutes autres activités sportives.
- les sièges avant ne conviennent pas à des enfants de moins de 6 mois.
Ne convient pas pour de longue période de sommeil ,votre enfant risquerait d'etre en danger.
- Le fait d'accrocher une charge au pousoir, dossiers ou cotés influe sur la stabilité du produit.
- Charge maximum admise par le panier 5kg
Charge maximum admise par poche 0.1kg
- Pour éviter les risques d'étouffement, conservez les sacs plastiques d'emballage hors de portée des bébé et de jeunes enfants.
- Utilisation de l'habillage pluie:
Ne pas utiliser par temps ensoleillé, pour cause de chaleur excessive. Ne pas utiliser l'habillage pluie sans la capote.
- Toujours vérifier que le frein est bien engagé avant de lâcher votre poussette
- Ne jamais laisser votre enfant monter et descendre seul de votre poussette;
- Sur un sol incliné ,toujours enclencher le frein et ne jamais laisser la poussette sans la surveillance d'un adulte .

Veillez prendre le temps de vérifier que toutes les pièces sont incluses dans le carton. Si vous rencontrez des parties manquantes ou cassées, ou pour une assistance immédiate dans l'assemblage de votre poussette. contactez-nous.

Table des matières


Liste des pièces.....	31
Assemblage.....	32-33
Instructions de pliage.....	33
Montage et utilisation	
Montage du canopy.....	33
Réglage harnais de Sécurité	34
Ajustement des sièges.....	34
Nettoyage des sièges.....	34-35
Utilisation Frein parking.....	35
Nettoyage des housses textile.....	35
Sécurité des enfants.....	36
liste des pièces détachées.....	36

Parties à monter

1. roues arrières - 6 pièces	
2. Arceau de maintien - 1 pièce	
3. Châssis poussette - 1 pièce	


Ouverture du châssis

1. Saisir fermement le guidon et l'accoudoir.
2. Simultanément, appuyer sur le châssis de la poussette jusqu'à ce qu'il s'enclenche ; ouvert.



Montage du Panier

1. Introduire le tube du panier dans le tube du châssis arrière.
2. Montage terminé.




Assemblage des roues arrière (Φ30cm)

1. Introduire l'axe de la roue dans le bloc arrière de freinage.
2. Assemblage par l'introduction de la vis dans l'axe de roue. Visser l'écrou.
3. Fixation terminée.
Tirez sur l'axe de la roue arrière pour s'assurer que l'assemblage de la roue arrière est sécurisé.



Montage de l'arceau de maintien


1. Présenter la barre, face à la poussette.
2. Introduire simultanément les 2 extrémités plastique dans les supports en plastique. Verifier l'assemblage.



Montage du canopy

Fixation

1. Insérer les pièces plastique dans les supports plastique du châssis .
2. Fixer le canopy avec les bandes d'accrochage autour des tubes .
- 3-4. Rabattre la partie textile arriere et la fixer le long des tubes latéraux.
5. Déplier le canopy.



Démontage

1. Appuyer sur la languette plastique et dégager le canopy du support.
2. Répéter l'opération sur l'autre coté.


Ouverture et fermeture de la poussette

Fermeture

1. Appuyer sur la pédale de frein pour bloquer le châssis.
2. Replier le canopy.
3. Appuyer sur le bouton rouge, "A"
4. Tirer simultanément sur les poignées plastique "B"

Ouverture


1. Debout avec une main sur le tube du guidon de la poussette.
2. Pousser loin de vous les sièges en maintenant le guidon, le châssis s'ouvre.
3. Soulevez le tube du guidon jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans les serrures à l'avant de la poussette.



Réglage et fermeture du harnais

1. Détacher les sangles en appuyant sur la boucle plastique .
2. Placer l'enfant sur le siège, passer les sangles d'épaule, et la sangle d'entrejambe. Connecter les languettes à la boucle plastique.
3. bien ajuster chaque sangle en tirant sur l'extrémité libre de la sangle et en maintenant la boucle plastique.

Harnais d'épaule



Harnais de taille
Harnais d'entre jambes

1

Réglage du dossier

Dos du dossier, tirez la poignée vers le haut et soulever puis abaisser le dossier à la position désirée.
Pour relever le dossier ,faire la manipulation inverse.

Déhoussage sièges avant

1. Retirer la sangle sous le siège en détachant la boucle.
2. Tirer sur la housse pour la détacher du châssis.




Déhoussage sièges arriere

1. Retirer la sangle sous le siège en détachant la boucle.
2. Dévisser les 6 vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.




Actionnement du frein

1. Appuyer avec le pied, sur la barre essieu arrière. jusqu'à l'enclenchement du frein dans les roues .
2. Vérifier que les roues sont bloquées.
3. Pour libérer le frein ,relever la barre d'essieu.



Nettoyage des housses textile

1. détacher la housse de la bande d' accrochage au dos du siège.
 2. tirer ,et dégager la plaque en plastique de la housse.
- ★ Pour le lavage de la confection, nettoyer à l'éponge avec du savon et à l'eau tiède.
★ Il est préférable de remonter les housses humides sur. le châssis , pour plus de facilité.



⚠ Avertissement ⚠

Le frein doit être toujours enclenché lors de l'installation et de l'enlèvement de l'enfant .

Utiliser toujours le frein lorsque la poussette est immobile, même si vous ne vous arrêtez qu'un instant!

Ne transporter pas plus de 1 enfant par place à la fois dans la poussette.

Ne soulever jamais la poussette lors que votre enfant y est installé.

Liste pièces détachées

1	Roue avant assemblée	1PC				
2	Roue arrière assemblée	1PC				
3	Arceau de maintien	1PC				
4	Housse de siège avant	1PC				
5	Harnais de sécurité	1PC				
6	Protection épaule	1SET				
7	Canopy	1PC				
8	Panier	1PC				
9	Protection accoudoir gauche	1PC				
10	Protection accoudoir central	1PC				
11	Protection accoudoir droit	1PC				
12	Protection arceau de maintien	1PC				
13	Protection guidon	1PC				
14	Siège arrière	1PC				

Garantie limitée de 3 ans

Notre garantie 3 ans démontre notre confiance dans la qualité de conception, production et de performance du produit. Familidoo garantit que ce produit a été fabriqué conformément aux exigences de qualité et normes actuelles européennes applicable à ce produit.

Notre garantie ne couvre pas les dommages causés par une usure normale, Les utilisations abusives, la négligence et le non respect de la notice.

Les exemples d'usure normale comprennent les roues, et les tissus usés par une utilisation régulière et la décomposition naturelle des couleurs et des matériaux au fil du temps et par une utilisation prolongée.

Votre facture est votre seule mention de la date d'achat. Vous devez présenter la preuve d'achat dans les 3 ans précédant la demande de service.

Si vous avez des questions de garantie ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez communiquer avec Familidoo :

Familidoo Chuet 85130 les Landes Genusson France
 contact-france@familidoo.com +33 6 74 89 67 39
 www.familidoo.com